SGH-i617

Manual do Usuário

Como utilizar este guia

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu dispositivo. Para iniciar rapidamente, consulte o Guia de Início Rápido.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situtações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ *Consulte*—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (representa "veja página 12")

→ *Seguido de*—a ordem de opções e menus que você precisa selecionar para executar um passo: Pressione <**Iniciar**> → **Câmera** (representa **Iniciar**, seguido de **Câmera**)

[ ] *Colchetes*—teclas do telefone; por exemplo: [ⓘ] (representa a tecla para ligar ou desligar o telefone)

< > *Sinal de menor e maior*—teclas dinâmicas que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo: <**Selecionar**> (representa a tecla dinâmica **Selecionar**)

Direitos autorais e Marca registrada

Direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Este produto inclui software licenciado pela MS, uma afiliada da Microsfot Corporation. A Microsoft e softwares que carregam o nome da Microsoft são marcas registradas da Microsoft Corporation. Antes de utilizar este produto, consulte o ACORDO DOS TERMOS DE LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT PARA O SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 no final deste manual, para informações sobre direitos e restrições.

- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B013165
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.

Resumo das funções de menu

Informações de uso e segurança 4

1. Comunicação 12
Chamadas 12
Mensagens 13

2. Mídia 21
Windows Media 21
Câmera 23
Meus documentos 25
Memos de voz 27

3. Produtividade pessoal 28
Contatos 28
Calendário 30
Office Mobile 31
PDF Viewer 31
Gerenciador de arquivos 32
Bloco de notas 32
Tarefas 33

4. Web 34
Internet Explorer 34
Messenger 35
RSS Reader 37

5. Programa adicionais 38
Alarmes 38
Jogos 38
Calculadora 39
Dia D 40
Conversor inteligente 40

Cronômetro 41
Relógio mundial..... 41
Smart Search..... 42

6. Conectividade 43
Utilizar a função Bluetooth 43
Conectar via USB..... 45
Sincronizar seu dispositivo 46
Conectar à Internet
ou a sua rede..... 49

7. Configurações 51

8. Solução de problemas 61

9. ACORDO DOS TERMOS DE LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT PARA O SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 66

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o máximo desempenho de seu dispositivo.

AVISO Avisos de segurança

Mantenha seu dispositivo longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu dispositivo e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale os dispositivos móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer dispositivos móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu dispositivo e acessórios próximos ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu dispositivo. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu dispositivo.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou dispositivos dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre dispositivos móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu dispositivo esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o dispositivo imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu dispositivo em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu dispositivo sempre que orientado por sinais ou instruções de

segurança. Seu dispositivo pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu dispositivo, segure seu dispositivo de forma confortável, pressione as teclas suavemente, use funções especiais que reduzam o número de teclas que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu dispositivo ou causar outros danos.

Desligue o dispositivo quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu dispositivo pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaiquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o dispositivo ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu dispositivo pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu dispositivo ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/115º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu dispositivo cuidadosa e sensivelmente.

- Não permita que o dispositivo fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu

dispostivo com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do dispostivo.

- Evite usar ou guardar seu dispositivo em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu aparelho é um dispostivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu dispositivo, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Evite utilizar o flash da câmera do dispostivo muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais.
- Seu dispositivo e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu dispostivo entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu dispositivo emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Informações importantes de uso

Utilize seu dispositivo na posição normal

Evite contato com a antena interna de seu dispositivo.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu equipamento.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu dispositivo pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.

- Não toque nos terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu dispositivo podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja

disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

capítulo 1

Comunicação

Seu equipamento permite que você envie e receba diversos tipos de chamadas e mensagens utilizando a rede celular e a Internet.

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada de seu dispositivo. Para funções básicas de chamada, consulte o Guia de Início Rápido.

Discar um número internacional

1. Mantenha [**0**] pressionado para inserir o caracter + (ele substitui o código de acesso internacional).
2. Pressione as teclas numéricas para inserir o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida a tecla [ ].
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Fazer uma chamada a partir da lista de contatos

1. Na tela inicial, pressione <**Contatos**>.
2. Selecione um contato ou faça uma pesquisa inserindo a primeiras letras do nome do contato.
3. Pressione [ ] para discar para o número padrão do contato.

> Você também pode pressionar a tecla Centro para acessar as informações do contato e selecionar um número diferente.

4. Para encerrar a chamada, pressione [].

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu dispositivo irá exibir as chamadas perdidas no visor.

1. Pressione a tecla Centro.
2. Vá até uma chamada perdida.
3. Pressione [] para discar.

Efetuar uma chamada a partir do Histórico de chamadas

1. Pressione a tecla [].
2. Vá até um contato e pressione [].
3. Para encerrar a chamada, pressione [].

Encaminhar chamadas

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Configurações** → **Telefone** → **Chamadas de voz** → **Encaminhar Chamadas**.
2. Selecione uma opção de encaminhamento.
3. Selecione **Personalizado** no campo Encaminhar cham. de voz para e insira um número de telefone.

Mensagens

Aprenda a utilizar as funções de mensagem. Para instruções de como inserir texto, consulte o Guia de Início Rápido. Para explicações sobre as opções, veja "Opções de comunicação" .▶ 17

Enviar uma mensagem de texto

1. Na Tela Inicial, pressione <**Iniciar**> → **Mensagens** → **Mensagens**.
2. Pressione <**Menu**> → **Novo** → **Mensagem de texto**.
3. Insira um número de destino ou pressione <**Menu**> → **Adicionar Destinatário** para selecionar um contato.
4. Vá até o corpo da mensagem e insira sua mensagem de texto.
5. Ao terminar, pressione <**Enviar**>.

Enviar uma mensagem multimídia

1. Na Tela Inicial, pressione <**Iniciar**> → **Mensagens** → **Mensagens**.
2. Pressione <**Menu**> → **Novo** → **Mensagem multimídia**.
3. Insira um número de destino ou pressione <**Menu**> → **Adicionar destinatários** para selecionar um contato.

   Os campos **Cc** e **Cco** estão localizados acima do campo **Para**.
4. Mova para o campo **Assunto** e insira o assunto da mensagem.
5. Vá até o corpo da mensagem e insira sua mensagem de texto.
6. Para anexar um objeto multimídia existente, pressione <**Menu**> → **Anexar** → um tipo de objeto. Para inserir um objeto multimídia, pressione <**Menu**> → **Adicionar** → um tipo de objeto.
7. Ao terminar, pressione <**Enviar**>.

Criar uma conta de e-mail

Antes de enviar um e-mail, você precisa criar uma conta de e-mail.

Para criar uma conta de e-mail a partir do menu Mensagens:

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Mensagens** → **Nova Conta de Email...**
2. Insira seu endereço de e-mail e pressione <**Avançar**>.
3. Para configurar uma conta manualmente, limpe a caixa de verificação **Tentar obter config. de email automatic. da Internet**.
4. Pressione <**Avançar**>.
5. Selecione seu tipo de provedor de email e pressione <**Avançar**>.
6. Insira seu nome e pressione <**Avançar**>.
7. Insira o servidor de entrada de emails e selecione o tipo de conta.
8. Pressione <**Avançar**>.
9. Insira um nome de usuário e pressione <**Avançar**>
10. Insira o servidor de saída de emails e pressione <**Avançar**>.
11. Defina com que freqüência seu dispositivo deverá se conectar ao servidor e verificar e-mails em **Envio/ Recebimento Auto.**, se necessário.
12. Pressione <**Concluir**>.

Enviar um e-mail

1. Na Tela Inicial, pressione <**Iniciar**> → **Mensagens**.

2. Selecione uma conta de e-mail.
3. Pressione **Menu** → **Novo**.
4. Insira o endereço do destinatário no campo **Para** ou pressione <**Menu**> → **Adicionar Destinatário** para selecionar um contato.

   Os campos **Cc** e **Cco** estão localizados acima do campo **Para**.

5. Mova para o campo Assunto e insira o assunto da mensagem.
6. Vá até o corpo da mensagem e insira sua mensagem.
7. Para adicionar um anexo, pressione <**Menu**> → **Inserir** → um tipo de anexo.
8. Ao terminar, pressione <**Enviar**>.

Recuperar e-mails de um servidor da web

Antes de recuperar e-mails de um provedor de serviços Internet ou conexão VPN, você precisa criar uma conta de e-mail.

Para recuperar mensagens de sua conta do Outlook, consulte "Sincronizar seus dados" ▶ 47

Visualizar mensagens

Você pode acessar pastas de mensagem para todas suas contas de mensagem (e-mail, SMS e MMS) em um local.

Para ver mensagens,

1. na Tela Inicial, pressione <**Iniciar**> → **Mensagens**.
2. Selecione **Mensagens** ou uma conta de email.

   A Caixa de Entrada da conta selecionada será aberta.

Baixar e visualizar anexos de email

ATENÇÃO

Anexos de email podem conter virus que podem danificar seu dispositivo. Para proteger seu dispositivo, abra anexos somente se você confiar no remetente. Para mais informações, consulte "Certificados" ▶ 57.

Para baixar um anexo, pressione <**Menu**> → **Baixar Mensagem**. Ele será baixado na próxima vez que você se sincronizar ou se conectar com seu servidor de e-mail.

Para visualizar um anexo, selecione-o em uma mensagem aberta.

Opções de comunicação

Opções de mensagem de texto

Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Mensagens** → <**Menu**> → **Configurações**.

Solicitar notificações de entrega: selecione para receber um relatório quando a mensagem for entregue.

Usar Unicode quando necessário: configure para usar Unicode quando a mensagem incluir caracteres Unicode.

Opções de mensagens multimídia

A partir da lista de mensagens, pressione <**Menu**> → **Opções do MMS** para alterar as seguintes opções:

- **Opções de envio**

  Prioridade: defina uma prioridade de mensagens.

  Período de validade: defina uma duração para a mensagem ser válida; se a mensagem não puder ser entregue dentro no tempo especificado, ela será removida do centro de mensagens.

Tempo de entrega: defina um tempo de espera antes das mensagens serem enviadas.

Modo de criação: defina um modo para criação de mensagens multimídia

Tamanho: defina um tamanho máximo permitido para uma mensagem.

Solicitar relatório de entrega: selecione para receber um relatório quando a mensagem for entregue

Solicitar relatório de leitura: selecione para receber um relatório quando a mensagem for aberta

- **Opções de recebimento**

  Modo de download: defina como receber novas mensagens do servidor na sua rede local ou em roaming

  Rejeitar remetente desconhecido: selecione para permitir ou rejeitar mensagens de remetentes desconhecidos.

  Relatório permitido: selecione para enviar um relatório quando a mensagem for entregue

  Propaganda permitida: configure para receber ou bloquear propagandas

  Informações permitidas: configure para receber ou bloquear mensagens de informação

  Enviar confirmação de leitura: selecione para enviar uma confirmação de leitura para mensagens recebidas

- **Perfis MMS**: Pressione <**Menu**> → **Novo** para acessar as seguintes opções para criar uma conexão:

  Nome de perfil: insira um nome para o perfil.

  URL DO MMSC: insira um endereço URL do centro de mensagens.

Proxy: ative ou desative o servidor de proxy.

Endereço: defina um endereço IP para seu dispositivo

Porta: defina um número de porta.

GPRS: defina uma conexão GPRS

- **Sobre**: acesse informações de versão e direitos autorais do centro de mensagens.

Opções gerais de mensagem

A partir da lista de mensagens, pressione <**Menu**> → **Ferramentas** → **Opções** para alterar as seguintes opções:

- **Exibir**

  Mostrar data e hora na lista de mensagens: selecione para exibir a hora e a data de quando a mensagem foi recebida

  Classificar mensagens por: configure para ordenar as mensagens por data de recebimento, assunto, remetente ou tipo de mensagem

  Depois de excluir ou mover uma mensagem: defina como você quer que as mensagens sejam exibidas depois de mover ou apagar uma mensagem

- **Enviando**

  Incluir cópia da mensagem original ao responder email: selecione para adicionar uma cópia da mensagem original em uma mensagem de reposta (para email)

  Salvar cópias de itens enviados: selecione para salvar cópias de mensagens enviadas

- **Assinaturas**

  Selecionar uma conta: selecione uma conta de email para usar uma assinatura

Usar assinatura com esta conta: selecione para usar a conta de email selecionada

Incluir ao responder e encaminhar: selecione para adicionar uma assinatura quando você responder ou encaminhar uma mensagem

Assinatura: defina uma assinatura

- **Configurações de Conta**

  Solicitar notificações de entrega: selecione para receber um relatório quando a mensagem for entregue.

  Usar Unicode quando necessário: selecione para usar codificação Unicode

- **Nova Conta de Email...**: crie uma nova conta de email

- **Configurações de Segurança**

  Avisar antes de navegar para uma URL ou link de arquivo que não esteja em meu dispositivo: selecione para alertá-lo antes de se conectar a uma página web ou link de arquivo

- **Outro**

  Exibir selecionador de conta ao abrir Mensagens: selecione para exibir os nomes de contas de email ao acessar as Mensagens

  Avisar ao excluir mensagens da lista de mensagens: selecione para alertá-lo quando você apagar uma mensagem

capítulo 2

Mídia

Aprenda a utilizar o Windows Media, a Câmera, Meus documentos e Memos de Voz.

Windows Media

Com o Windows Media, você pode reproduzir arquivos de música e vídeo.

Adicionar arquivos em seu dispositivo

Você pode adicionar arquivos de música e vídeo em seu dispositivo baixando da internet ou transferindo de um computador via Assistente de mídia ou de um cartão de memória.

Adicionar arquivos à biblioteca de arquivos

Para automaticamente adicionar arquivos à biblioteca,

1. Adicione arquivos em seu dispositivo.
2. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Windows Media**.
3. Pressione <**Menu**> → **Atualizar Biblioteca**.
4. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Reproduzir arquivos de mídia

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Windows Media**.
2. Selecione uma biblioteca

3. Vá até um arquivo e pressione <**Executar**>.

4. Utilize as seguintes opções durante a reprodução:

Tecla	Função
Centro	Pausa ou retoma a reprodução
Navegação (Esquerda)	Percorre as músicas para trás
Navegação (Direita)	Percorre as músicas para a frente
Volume	Aumenta ou diminui o volume

Criar uma lista de reprodução

Para criar uma lista de reprodução padrão,

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Windows Media**.

2. Selecione uma biblioteca

3. Vá até um arquivo e pressione <**Menu**> → **Colocar na Fila**.

4. Repita o passo 3 para adicionar mais arquivos.

5. Pressione <**Menu**> → **Player**.

6. Para salvar a lista de reprodução, pressione <**Em Execução**> → <**Menu**> → **Salvar Lista de Reprodução**.

7. Insira um nome para a lista de reprodução e pressione <**Concluído**>.

Câmera

Seu dispositivo permite que você tire fotos digitais (formato jpg) ou grave vídeos (formato mp4).

Tirar uma foto

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Câmera**, ou pressione [📷].
2. Mire a lente no objeto e faça os ajustes:
   - Percorra para esquerda ou para direita para ajustar o brilho
   - Percorra para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o zoom
3. Pressione a tecla Centro para capturar uma imagem.

Utilizar o teclado no modo Câmera

Tecla	Função
Navegação (Esquerda ou Direita)	Ajusta o brilho
Navegação (Para cima ou Para baixo)	Aumenta ou diminui o zoom
1	Muda para o modo Filmadora
2	Muda o modo de disparo
3	Muda o tamanho da imagem
4	Muda o modo de cotrole do branco
5	Define o tempo de espera antes de tirar uma foto

Tecla	Função
6	Muda o tom de cor ou aplica um efeito especial
7	Aplica uma moldura decorativa
8	Acessa as opções configuração

Ver uma foto

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Meus documentos** → **My Pictures**.
2. Vá até uma imagem e pressione a tecla Centro.

Gravar um vídeo

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Câmera**, ou pressione [📷].
2. Pressione [**1**] para iniciar a filmadora.
3. Mire a lente no objeto e faça os ajustes necessários (veja "Utilizar o teclado no modo Filmadora").
4. Pressione a tecla Centro ou [📷] para iniciar a gravação.
5. Pressione a tecla Centro ou [📷] para interromper a gravação.

Utilizar o teclado no modo Filmadora

Tecla	Função
Navegação (Esquerda ou Direita)	Ajusta o brilho
Navegação (Para cima ou Para baixo)	Aumenta ou diminui o zoom
1	Muda para o modo Câmera

Tecla	Função
2	Muda o modo de gravação
3	Muda o tamanho da imagem
4	Muda o modo de cotrole do branco
5	Define o tempo de espera antes de tirar uma foto
6	Muda o tom de cor ou aplica um efeito especial
7	Silencia o áudio
8	Acessa as opções configuração

Reproduzir um vídeo

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Meus documentos** → **My Videos**.
2. Vá até um vídeo e pressione a tecla Centro.

Meus documentos

Com o Meus documentos, você pode ver e acessar todos os arquivos e pastas de seu dispositivo.

Para executar o menu Meus documentos a partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Meus documentos**.

Ver uma foto

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Meus documentos** → **My Pictures**.
2. Vá até a miniatura de uma foto e pressione a tecla Centro para abri-la.

Enquanto você visualiza as fotos, você pode executar as seguintes funções:

- Para percorrer suas fotos, pressione a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

- Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione <**Zoom**>.
- Para editar a foto, pressione <**Menu**> → **Editar imagem**.
- Para definir uma foto como papel de parede ou imagem de identificação de chamada, pressione <**Menu**> → **Definir como** → uma opção.
- Para enviar a foto, pressione <**Menu**> → **Enviar** → uma opção de envio.
- Para visualizar suas fotos como uma apresentação de slides, pressione <**Menu**> → **Reproduzir apresentação de slides**.

Reproduzir um vídeo

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Meus documentos** → **My Videos**.
2. Vá até a miniatura de um vídeo e pressione a tecla Centro para abri-lo.

Abrir documentos

1. A partir da tela do menu Meus documentos, localize e abra a pasta onde o documento está armazenado.
2. Selecione um documento para abri-lo.

Enviar um arquivo

1. A partir da tela do menu Meus documentos, localize e abra a pasta onde o arquivo está armazenado.
2. Selecione o arquivo.
3. Pressione <**Menu**> → **Enviar** → uma opção para enviar o arquivo:
   - Para enviar como uma mensagem multimídia, selecione **via MMS** ▶ p. 14
   - Para enviar como um e-mail, selecione **via e-mail** ▶ p. 15
   - Para enviar via Bluetooth, selecione **via Bluetooth** ▶ p. 44

Memos de Voz

Você pode usar o menu Memos de Voz para gravar e reproduzir memos de voz.

Gravar um memo de voz

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Organizador** → **Memos de Voz**.
2. Pressione <**Gravar**> para iniciar a gravação.
3. Ao terminar a gravação, pressione <**Parar**>.

   O memo de voz é automaticamente salvo.

Reproduzir um memo de voz

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Organizador** → **Memos de Voz**.
2. Vá até um memo de voz e pressione a tecla Centro.

   A reprodução é automaticamente iniciada.

capítulo 3

Produtividade pessoal

Aprenda a usar os menus Contatos, Calendário, Office Mobile, Gerenciador de Arquivos, Bloco de Notas, Tarefas e Alarmes.

Contatos

Aprenda a utiliziar cartões de contato e grupos para armazenar informações pessoais, como nomes, números de telefone e endereços.

Criar um novo contato do Outlook

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Contatos** → <**Novo**> → **Contato do Outlook**.
2. Insira as informações do contato
3. Ao terminar de inserir as informações, pressione <**Concluído**> para salvar o contato.

Criar um novo contato do SIM

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Contatos** → <**Novo**> → **Contato do SIM**.
2. Insira as informações do contato.
3. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Procurar um contato

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Contatos**.
2. Insira as primeiras letras do nome do contato.

Ao inserir as letras, serão exibidos os contatos que correspondem com sua inserção.

3. Vá até um contato e pressione a tecla Centro para abri-lo.

Copiar ou mover contatos

Você pode copiar seus contatos de seu dispositivo para seu cartão SIM e vice-versa. Ao copiar um contato do Outlook para seu cartão SIM, você pode armazenar somente o nome do contato e o número do telefone. Para manter todas as informações do contato, sincronize seus contatos do Outlook com um computador (veja "Sincronizar seus dados" ▶ 47).

Atribuir um número de discagem rápida a um contato

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Contatos**.
2. Vá até um contato e pressione a tecla Centro para abri-lo.
3. Vá até um número de telefone e pressione <**Menu**> → **Adicionar à Disc. Rápida**.
4. Percorra para a esquerda ou direita no campo **Atribuição tecl. num.** (se necessário).
5. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Atribuir uma imagem ou toque para um contato

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Contatos**.

2. Vá até um contato do telefone e pressione a tecla Centro para abri-lo.
3. Pressione <**Menu**> → **Editar**.
4. Para atribuir um toque, vá até o campo **Toque personalizado** e percorra para a esquerda ou direita para selecionar um toque.
5. Para atribuir uma imagem, vá até o campo **Imagem** e clique para a direita para selecionar uma imagem.
6. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Calendário

Utilize o calendário para acompanhar seus compromissos, aniversários ou outros eventos.

Criar um evento do calendário

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Calendário**.
2. Pressione <**Menu**> → **Novo Compromisso**.
3. Complete os campos e ajuste as configurações para seu evento.
4. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Mudar a visualização do calendário

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Calendário**.
2. Pressione <**Menu**> → **Exibição de Semana** ou **Exibição de Mês**.

Parar o alarme de um evento

Quando o alarme de um evento do calendário tocar, pressione <**Descartar**>.

Office Mobile

Com o Office Mobile, você pode editar pastas de trabalho do Excel, documentos do Word, ou abrir e visualizar apresentações de slide do PowerPoint. Seu dispositivo suporta arquivos criados com o Office 97 e versões mais recentes.

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Office Mobile** .
2. Selecione uma das aplicações do Office Mobile.
3. Selecione a pasta e o arquivo que você deseja abrir.

PDF Viewer

Com o PDF Viewer, você pode abrir e visualizar documentos em PDF.

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Aplicações** → **PDF Viewer**.
2. Selecione a pasta que contenha o documento desejado.
3. Selecione o documento do Adobe PDF que você deseja abrir.
4. Ao visualizar um documento, pressione <**Menu**> para utilizar as seguintes opções:

Opção	Descrição
Página anterior	Vai para a página anterior
Próxima página	Vai para a próxima página

Opção	Descrição
Vá para página	Vai até a página que você especificar
Pesquisar	Procura um texto
Ajustar a..	Ajusta o documento à tela de diversas maneiras

Gerenciador de arquivos

Com o Gerenciador de arquivos, você pode pesquisar todos os arquivos e pastas de seu dispostivo. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Gerenciador de Arquivos**.

Pressione <**Menu**> → **Editar** para renomear, apagar ou editar seus arquivos e pastas.

Bloco de notas

Utilize o Bloco de notas para criar notas de texto.

Criar uma nota

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Organizador** → **Bloco de notas**.
2. Pressione <**Novo**>.
3. Crie sua nota
4. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Enviar uma nota

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Organizador** → **Bloco de notas**.
2. Selecione uma nota para enviar ou crie uma nova nota.

3. Pressione <**Menu**> → **Enviar por e-mail/mensagem de texto**.
4. Selecione um método de envio (texto, multimídia ou email).

Tarefas

Com o menu Tarefas, você pode criar listas de tarefas e lembretes.

Criar uma tarefa

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Organizador** → **Tarefas**.
2. Pressione <**Menu**> → **Nova Tarefa**.
3. Insira os detalhes da tarefa.

> Para definir uma data de conclusão para a tarefa, pressione a tecla Centro no campo **Data de conclusão** e defina uma data. Vá até o campo **Lembrete,** pressione a tecla Centro e especifique a hora e a data do lembrete.

4. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Marcar a tarefa como concluída

Ao concluir uma tarefa, volte para a tela Tarefas e pressione <**Concluir**> para marcar a caixa de verificação ao lado do nome da tarefa. Uma vez que a tarefa está marcada como concluída, você não será mais lembrado sobre ela.

capítulo 4

Web

Aprenda a usar o Internet Explorer, Messenger e RSS Reader. Para conectar à web, crie conexões (veja "Conectar à Internet ou a sua rede" ▶ 49.

Internet Explorer

Use o Internet Explorer para navegar por páginas da web e armazenar suas páginas favoritas.

Navegar por uma página web

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Internet Explorer**.
2. Acessar uma página web:
   - Pressione <**Menu**> → **Favoritos** e selecione um favorito.
   - Pressione <**Menu**> → **Barra de Endereços** para inserir um endereço da web e pressione <**Ir**>.
   - Pressione <**Menu**> → **Histórico** para selecionar um endereço da web a partir do histórico.
3. Para fechar as conexões da web, pressione [ ].

Adicionar um favorito

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Internet Explorer**.
2. Acesse a página da web desejada e pressione <**Menu**> → **Adicionar a Favoritos**.

3. Insira o nome e endereço do favorito.
4. Mude a pasta sob a qual você deseja adicionar o favorito (se necessário).
5. Pressione <**Adicionar**>.

Mudar as configurações do navegador

A partir do navegador, pressione <**Menu**> → **Ferramentas** → **Opções**.

- **Geral**: defina configurações de som e de visualização do navegador.
- **Conexões**: defina configurações de conexão.
- **Memória**: visualize informações sobre a memória atualmente em uso para arquivos temporários, cookies e histórico.

Messenger

Com o Windows Messenger, você pode conversar outros usuários e ficar em dia com seus emails sem precisar de uma conexão constante com a rede. Quando uma nova mensagem chegar, ou você desejar acessar serviços da Internet, a conexão será restaurada.

Configurar o Messenger e conectar

1. Na tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Messenger**.
2. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar seu status de login.
3. Pressione <**Entrar**>.
4. Siga as instruções da tela para completar a configuração.

Conversar com o Messenger

1. A partir da tela do Messenger, vá até o contato desejado e pressione <**Enviar**>.
2. Insira uma mensagem no campo de texto na parte inferior da tela e pressione <**Enviar**>.
3. Durante a conversa, você pode executar as seguintes ações:
   - Inserir emoticons: pressione <**Menu**> → **Adicionar emoticon**
   - Convidar um contato para conversar: pressione <**Menu**> → **Opções** → **Adicionar participante**
   - Transferir um arquivo: pressione <**Menu**> → **Enviar** → um tipo de arquivo → um arquivo
   - Gravar e enviar um clipe de voz: pressione <**Clipe de voz**>, grave seu clipe de voz e pressione <**Enviar**>
   - Alternar entre a lista de contatos e a conversa: pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita
4. Para encerrar a conversa, pressione <**Menu**> → **Encerrar conversa**.

RSS Reader

Aprenda a usar o RSS Reader para obter as últimas notícias e informações a partir de suas páginas da web favoritas.

Criar alimentações

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Aplicações** → **RSS Reader**.
2. Pressione <**Menu**> → **Editar** → **Nova alimentação**.
3. Insira um endereço da web e pressione <**OK**>.

Ler os conteúdos mais recentes

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Aplicações** → **RSS Reader**.
2. Selecione uma lista de alimentações e pressione <**Atualizar**> para obter os conteúdos mais recentes.
3. Selecione uma alimentação atualizada.

capítulo 5

Programas adicionais

Aprenda a usar os menus Alarmes, Jogos, Calculadora, Dia D, Conversor inteligente, Cronômetro, Relógio mundial e Smart Search

Alarmes

Aprenda como configurar e controlar alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Organizador** → **Alarmes**.
2. Vá até um alarme vazio e pressione a tecla Centro.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Parar um alarme

Quando um alarme tocar, pressione <**OK**>. Quando um alarme de despertar tocar, pressione <**Parar**> para pará-lo ou <**Soneca**> para que ele toque novamente em alguns minutos.

Jogos

Aprenda a utilizar os jogos e aplicativos da tecnologia premiada Java.

Jogar jogos

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Jogos**.

2. Selecione um jogo da lista e siga as instruções na tela.

> Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou região. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Executar aplicativos

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Aplicações** → **Java** → uma aplicação.
2. Pressione <**Menu**> para acessar uma lista com diversas opções e configurações para sua aplicação.

Calculadora

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Organizador** → **Calculadora**.
2. Insira o primeiro número e utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para inserir uma operação matemática básica.
3. Insira o segundo número.
4. Para ver o resultado, pressione a tecla Centro.

Dia D

Utilize o Dia D para calcular quantos dias faltam ou quantos dias se passaram de um evento específico.

Para criar um contador do Dia D,

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Organizador** → **Dia D** → <**Novo**>.
2. Insira os detalhes do contador em cada campo.
3. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Conversor inteligente

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Organizador** → **Conversor inteligente**.
2. Selecione o tipo de medida.
3. Pressione a tecla de navegação Esquerda ou Direita para alterar a unidade de origem, se necessário.
4. Pressione a tecla de navegação Para baixo para inserir o valor a ser convertido.
5. Pressione Para baixo e em seguida a tecla de navegação Esquerda ou Direita para alterar a unidade de conversão, se necessário.

   O dispositivo exibe o resultado da conversão.

Cronômetro

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Organizador** → **Cronômetro**.
2. Pressione <**Iniciar**> para iniciar o cronômetro.
3. Pressione <**Gravar**> para verificar um intervalo.
4. Pressione <**Parar**> para interromper o cronômetro.
5. Pressione <**Redefinir**> para limpar os tempos gravados.

Relógio mundial

Aprenda como configurar o relógio mundial com os fusos horários que desejar, e depois verificar a hora atual da cidade que precisar a qualquer momento.

Para alterar o relógio mundial,

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Organizador** → **Relógio mundial**.
2. Vá até um relógio e pressione <**Editar**> → **Atribuir**.
3. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um país e cidade.

   Para definir o horário de verão, selecione a caixa de verificação **DST**.
4. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Smart Search

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Aplicações** → **Smart Search**.

   Você pode refinar sua busca selecionando um tipo de dados a partir da lista **Tipo**.

2. Insira as primeiras letras do nome do item no campo Localizar e selecione um tipo de item no campo Tipo.
3. Selecione **Maiúsculas/Minúsculas** ou **Coincidir palavra inteira** para encontrar o item desejado mais rapidamente.
4. Pressione <**Ir**>.

Para abrir um item na lista **Resultados**, vá até o nome do item e pressione <**Abrir**>.

capítulo 6

Conectividade

Aprenda a transferir dados com seu dispositivo através da função Bluetooth e sincronizar seu dispositivo com um computador utilizando o ActiveSync. Aprenda a criar uma conexão dial-up, GPRS, proxy ou VPN para se conectar à rede sem fio ou a sua rede.

Utilizar a função Bluetooth

Você pode se conectar com outros dispositivos Bluetooth a uma distância de 10 metros (30 pés). Paredes ou outros obstáculos entre os dispositivos podem bloquear ou prejudicar a conexão.

Ativar a função Bluetooth

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Configurações** → **Conexões** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Pressione <**Menu**> → **Ligar o Bluetooth**.
3. Para permitir que outros dispositivos encontrem e se conectem a seu dispositivo, selecione **Ativar a Visibilidade**.

Procurar e parear com um dispositivo Bluetooth

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Configurações** → **Conexões** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.

2. Pressione a tecla Centro.

   Seu dispositivo irá pesquisar e exibir a lista de dispositivos Bluetooth.

3. Vá até um dispositivo e pressione <**Avançar**>.

4. Insira um código Bluetooth com 1 a 16 dígitos para o disositivo que você está tentando conectar e pressione <**Avançar**>.

> Para parear com outro dispositivo Bluetooth, ambos dispositivos precisam usar o mesmo código. Fones de ouvido podem usar um código fixo, como **0000**.

5. Pressione <**OK**>.

6. Altere o nome de exibição do outro dispositivo e selecione os serviços desejados (se necessário).

Enviar dados via Bluetooth

1. Localize um item ou arquivo para enviar.

2. Pressione <**Menu**> → uma opção de envio Bluetooth, dependendo do programa acessado.

3. Vá até um dispositivo da lista e pressione a tecla Centro.

Receber dados via Bluetooth

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Configurações** → **Conexões** → **Transmitir**.

2. Pressione a tecla Centro para selecionar **Receber transmissões de entrada**.

3. Pressione <**Concluído**>.

4. Ao ser questionado se deseja receber os dados, pressione <**Sim**>.

Configurar uma porta COM Bluetooth

Quando você tem vários arquivos para enviar, você pode estabelecer uma porta COM Bluetooth.

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Configurações** → **Conexões** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Pressione <**Menu**> → **Portas COM**.
3. Pressione <**Menu**> → **Nova Porta de Saída**.
4. Para portas de saída, vá até o nome de um dispositivo e pressione a tecla Centro.
5. Selecione uma porta COM.
6. Pressione a tecla Centro para selecionar **Conexão Segura** e criar uma conexão segura entre os dispostivos.
7. Pressione <**Concluído**>.

Conectar via USB

Definir uma ação padrão para sua conexão USB

Para configurar seu dispositivo para executar uma ação padrão quando você conectar o dispositivo a um computador com um cabo de dados,

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Configurações** → **Conexões** → **USB**.
2. Defina o modo USB padrão (**ActiveSync**, **Armazenamento em massa** ou **Modem**).

3. Pressione <**Concluído**>.

   Para usar o ActiveSync, veja "Sincronizar seu dispositivo" ▶ 46.

Transferir arquivos para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória (consulte o Guia de Início Rápido).
2. Mude a conexão USB para **Armazenamento em massa**.
3. Conecte seu dispositivo com um computador utilizando um cabo de dados.
4. Selecione **Abrir pasta para exibir arquivos** quando uma janela pop up aparecer em seu computador.
5. Transfira arquivos para o cartão de memória e vice-versa.
6. Ao terminar, desconecte o dispositivo do computador.

Sincronizar seu dispositivo

Com o ActiveSync, você pode sincronizar seu dispositivo com seu computador e fazer uma cópia ou restaurar seus dados.

Instalar o ActiveSync em seu computador

Antes de sincronizar seus dados, você precisa instalar o ActiveSync, a partir do CD-ROM fornecido ou baixando do site da Microsoft (http://www.microsoft.com.br).

Para instalar o ActiveSync a partir do CD-ROM fornecido,

1. Insira o CD-ROM em seu computador.

2. Siga as instruções na tela para completar a instalação.

3. Quando a instalação for concluída, siga as instruções na tela do Assistente para Configuração da Sincronização para conectar seu dispositivo ao computador e criar uma parceria.

Conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Configurações** → **Conexões** → **USB**.

2. Pressione para esquerda ou direita até **ActiveSync** e pressione <**Concluído**>.

3. Conecte uma ponta do cabo de dados ao conector multifuncional de seu dispositivo e a outra ponto à porta USB de seu computador.

Você também pode conectar o dispositivo ao computador utilizando a função Bluetooth. Veja "Procurar e parear com um dispositivo Bluetooth" ▶ 43.

Sincronizar seus dados

Ao conectar seu dispositivo a um computador, o ActiveSync deve começar a sincronização de dados automaticamente. Você pode iniciar a sincronização manualmente clicando em **Sincronizar**. Para parar uma sincronização em andamento, clique em **Parar**.

Você também pode encontrar manualmente e copiar os arquivos de seu dispositivo para um computador e vice-

versa a partir da janela do Microsoft ActiveSync, clicando em **Explorar**.

Para mais detalhes sobre como sincronizar seus dados, consulte a ajuda do ActiveSync.

Configurar o Exchange server

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **ActiveSync**.
2. Pressione <**Menu**> → **Adic. Origem de Servidor**.
3. Insira o endereço de um servidor.
4. Para estabelecer uma conexão segura, pressione a tecla Centro para selecionar **Servidor requer conexão criptografada (SSL)**.
5. Pressione <**Avançar**>.
6. Insira seu nome de usuário do Microsoft Exchange, senha e domínio.
7. Pressione <**Avançar**>.
8. Pressione a tecla Centro para selecionar os dados que deseja sincronizar.
9. Ao terminar, pressione <**Concluir**>.

Mudar a agenda de sincronização

Se você rotineiramente sincroniza seus dados via Exchange server, você pode definir configurações para horários dentro e fora de pico.

Para alterar as agendas de sincronização,

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **ActiveSync**.
2. Pressione <**Menu**> → **Agendar**.

3. Configure as seguintes opções:
   - **Horários de Pico**: defina a freqüência de sincronização durante as horas de pico
   - **Fora do horário de pico**: defina a freqüência de sincronização fora das horas de pico
   - **Use as configurações acima em roaming**: selecione para utilizar as agendas de sincronização quando estiver em roaming
   - **Enviar/receber ao clicar em Enviar**: selecione para sincronizar toda vez que você enviar ou receber emails
4. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Conectar à Internet ou a sua rede

Antes de começar, obtenha as seguintes informações:

- De seu provedor de rede celular: informações de plano e conectividade de dados, nome do ponto de acesso e configurações de segurança PAP/CHAP
- De seu provedor de serviço Internet (ISP) ou provedor de serviço sem fio: nome do ponto de acesso, usuário, senha e outras informações de segurança

Criar uma conexão GPRS

Se você assinar uma rede GPRS, você pode configurar uma conexão GPRS para obter acesso à sua rede corporativa ou à Internet.

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Configurações** → **Conexões** → **GPRS**.
2. Pressione <**Menu**> → **Adicionar** para adicionar uma nova conexão.
3. Defina as informações de conexão (para detalhes, veja "GPRS" ▶ 55).
4. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Criar uma conexão do servidor proxy

Você pode utilizar uma conexão proxy para obter acesso à Internet utilizando uma conexão existente à sua rede corporativa.

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Configurações** → **Conexões** → **Proxy**.
2. Pressione <**Menu**> → **Adicionar** para adicionar uma nova conexão.
3. Defina as informações de conexão (para detalhes, veja "Proxy" ▶ 56).
4. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

Criar uma conexão de servidor VPN

Se sua companhia tiver uma rede privada virtual (VPN), você pode criar uma conexão VPN para obter acesso à sua rede corporativa utilizando uma conexão Internet.

1. A partir da tela inicial, pressione <**Iniciar**> → **Configurações** → **Conexões** → **Mais...** → **VPN**.
2. Pressione <**Menu**> → **Adicionar** para adicionar uma nova conexão.
3. Defina as informações de conexão (para detalhes, veja "VPN" ▶ 56).
4. Ao terminar, pressione <**Concluído**>.

capítulo 7

Configurações

Aprenda sobre as configurações de seu dispositivo. Para acessar as configurações,

A partir da tela incial, pressione <**Iniciar**> → **Configurações**.

Para acessar mais opções de configuração, pressione para baixo ou selecione **Mais...**

Telefone

Controle como seu dispositivo se comporta com identificação de chamada, chamada em espera e outras configurações de chamada.

Todas as chamadas

- **Canais**

  Habilitar canais: selecione para receber mensagens broadcast

  Receber lista de canais: selecione para receber uma lista de todos os canais broadcast disponíveis a partir da rede

  Idioma: selecione seus idiomas preferidos para exibir as mensagens broadcast

- **Discagem Restrita**: selecione para permitir chamadas para um conjunto limitado de números de telefone
- **ID do chamador**: configure para enviar o ID de chamada baseado em sua preferêcias ou configurações da rede

- **Opções de Chamada**

  Atender com qualquer tecla: selecione para atender uma chamada ao pressionar qualquer tecla (exceto <**Ignorar**> e [ ])

  Mostrar contatos SIM: selecione para exibir contatos armazenados no cartão SIM

  Telefone: veja seus números de telefone

  Caixa postal: defina o número da caixa postal fornecido pelo seu provedor de serviços

  Serv. mensag. SMS: defina o número do serviço de mensagem de texto fornecido pelo seu provedor de serviços

  Cód. país: defina o código de seu país

  Cód. área: defina o código de sua área

- **Redes**

  Rede atual: veja a rede atual

  Seleção de rede: configure o dispositivo para automaticamente ou manualmente selecionar uma lista de redes celulares

  Para receber serviço de outra rede, você precisa selecionar uma que tenha um acordo de roaming com sua rede local.

Chamadas de voz

- **Atendimento Automático**: configure o dispositivo para atender as chamadas automaticamente
- **Em Espera**: configure o dispositivo para alertá-lo sobre uma chamada recebida enquanto você estiver em uma chamada
- **Encaminhar Chamadas**: direcione chamadas para outro número

Sempre: configure para desviar todas as chamadas

Ocupado: configure para desviar chamadas quando você estiver em outra chamada

Sem resposta: configure para desviar chamadas que você não atender

Não acessível: configure para desviar chamadas quando seu dispositivo estiver desligado

Números próprios

Salve seu número de telefone no cartão SIM. O número salvo não afeta o real número de telefone do assinante de seu cartão SIM.

SDN

Acesse os números dos serviços suportados por seu provedor de serviços, se suportado pelo seu cartão SIM.

Sons

- **Toque**: defina um toque para as chamadas recebidas
- **Outros sons**

  Lembretes: defina um tom para os lembretes

  Novo email: defina um tom para emails recebidos

  Nova mens. SMS: defina um tom para mensagens de texto recebidas

  Nova mens. de voz: defina um tom para correios de voz recebidos

  Nova mens. instant.: defina um tom para mensagens instantâneas recebidas

  Mens. ferram. SIM: defina um tom para mensagens recebidas do kit de ferramentas do cartão SIM

  Exclamação: defina um tom para a exclamação

Pergunta: defina um tom para a pergunta

Avisos: configure o dispositivo para emitir um tom de alerta (p.e., quando a bateria estiver baixa)

Controle do teclado: defina um tom para os toques de tecla

Som chave rotac.: defina um tom para o disco

Visor

Tela Inicial

- **Layout da tela inicial**: defina um layout para a tela inicial
- **Esquema de cores**: defina um esquema de cores
- **Imagem de fundo**: defina um papel de parede
- **Tempo limite**: defina o tempo de espera antes da tela atual mudar para a tela inicial quando você não usa o dispositivo

Estilo do menu Iniciar

Mude o estilo do menu Iniciar

Perfis

Mude o perfil de som (veja o Guia de Início Rápido).

Data e Hora

Controle a aparência e comportamento da data e hora.

- **Fuso horário**: defina o fuso horário
- **Data**: defina a data atual
- **Hora**: defina a hora atual

- **Atualização automática**: configure para sincronizar a hora e data atual ao conectar a sua rede

Conexões

Controle a função Bluetooth ou conexão USB e crie uma conexão dial-up, GPRS, proxy e VPN para que você possa se conectar à rede sem fio ou a sua rede corporativa.

Gerenc. Conexão s/ Fio

Configure para desabilitar ou habilitar as funções sem fio de seu dispositivo ou as funções Bluetooth.

Transmitir

Configure o dispositivo para receber transmissões de entrada de dados de outros dispositivos Bluetooth.

Bluetooth

Cotrole a função Bluetooth

USB

Controle como seu dispositivo se comporta quando você o conecta a um computador.

GPRS

Pressione <**Menu**> → **Adicionar** para acessar as seguintes opções:

- **Descrição**: defina um nome para a conexão GPRS
- **Conecta-se a**: defina um tipo de rede utilizada para conectar à Internet
- **Ponto de acesso**: defina um nome para o ponto de acesso
- **Nome de usuário**: defina um nome de usuário

- **Senha**: defina uma senha para a conexão GPRS
- **Tipo de Autenticação**: selecione um tipo de autenticação
- **DNS Primário**: defina o endereço do DNS primário
- **DNS secundário**: defina o endereço do DNS secundário
- **Endereço IP**: defina o endereço IP de seu dispositivo

Proxy

Pressione <**Menu**> → **Adicionar** para acessar as seguintes opções:

- **Descrição**: defina um nome para a conexão proxy
- **Conecta-se de**: defina o tipo de rede a partir da qual você será conectado
- **Conecta-se a**: defina o tipo de rede para a qual você será conectado
- **Proxy (nome:porta)**: defina um nome e número de porta de um servidor proxy
- **Tipo**: defina um tipo de rede com a qual a conexão proxy será usada
- **Nome de usuário**: defina um nome de usuário
- **Senha**: defina uma senha para a conexão proxy

VPN

Pressione <**Menu**> → **Adicionar** para acessar as seguintes opções:

- **Descrição**: defina um nome para a conexão VPN
- **Tipo de VPN**: defina um tipo de VPN
- **Servidor**: defina um nome para o servidor VPN
- **Conecta-se de**: defina o tipo de rede a partir da qual você conectará à VPN

- **Conecta-se a**: defina o tipo de rede para a qual você será conectado
- **Nome de usuário**: defina um nome de usuário
- **Senha**: defina uma senha para a conexão VPN
- **Domínio**: defina um nome de domínio
- **Autenticação IPSec**: defina um tipo de autenticação, caso você defina o tipo de VPN para **IPSec/L2TP**
- **Ch. pré-comp. IPSec**: defina uma chave pré-compartilhada, caso você tenha definido **Chave Pré-Comp.**

Segurança

Configure códigos de segurança e gerencie certificados ou módulos de segurança.

- **Bloquear Dispositivo**: defina um código de bloqueio para o dispositivo
- **Ativar bloqueio do SIM**: configure o cartão SIM para ser bloqueado. Quando você usar seu cartão SIM em outro telefone, você deverá inserir o código de desbloqueio do SIM.
- **Habilitar Senha do SIM**: configure o telefone para solicitar um código PIN para toda vez que você o liga.
- **Alterar Nº da Senha 2**: altera o código PIN2.
- **Certificados**: veja os certificados de segurança. Estes certificados ajudam você a manter seus dados pessoais seguros e ajudam também a evitar vírus e outros softwares perigosos.
- **Criptografia**: configure para criptografar arquivos à medida que eles forem iseridos em um cartão de memória.
- **Alterar senha redef.**: altere a senha de redefinição

- **Redefinir**: redefina as configurações para o padrão de fábrica

Remover Programas

Remova os programas que você instalou em seu dispositivo. Vá até um programa e pressione <**Menu**> → **Remover**.

Gerenciamento de energia

- **Bateria principal**: veja a energia disponível da bateria
- **Tempo-limite da luz de fundo na bateria**: defina o tempo de espera antes da luz de fundo escurecer
- **Tempo-limite da luz de fundo na CA**: quando o dispositivo estiver sendo carregado, defina o tempo de espera antes da luz de fundo escurecer
- **Exibir tempo-limite**: defina o tempo de espera antes do visor escurecer
- **Exibir brilho**: defina o brilho do visor
- **Luz de fundo do teclado ligada**: configure a luz do teclado para permancer ligada (**Qualquer hora**) ou defina um período para a luz de fundo do teclado (**Hora personalizada**) nas seguintes opções:
- **Hora inicial**: defina a partir de que horas a luz do teclado funcionará
- **Hora final**: defina até que horas a luz do teclado funcionará

Informações sobre memória

Veja as informações sobre a memória atualmente em uso no dispositivo e no cartão de memória.

Configurações Principais

- **Configurações da tecla FN**: defina atalhos para acessar aplicações ou funções facilmente mantendo a tecla [**Fn**] e teclas específicas pressionadas.
- **Modo de inserção de texto**: defina um idioma a ser utilizado no modo T9.

Config. Regionais

- **Idioma**: defina um idioma de exibição (para todos os menus e aplicações)
- **Localidade**: defina sua região
- **Data abreviada**: defina um formato de data.
- **Data por extenso**: defina um formato de data
- **Formato de hora**: defina um formato de hora
- **Número positivo**: defina como você deseja que os números positivos sejam exibidos
- **Número negativo**: defina como você deseja que os números negativos sejam exibidos
- **Moeda positiva**: defina como você deseja que valores positivos de moeda sejam exibidos
- **Moeda negativa**: defina como você deseja que valores negativos de moeda sejam exibidos

Inf. do Proprietário

Defina suas informações de contato.

Acessibilidade

- **Tam. fonte sistema**: defina o tamanho do texto do visor

- **Tempo de confirmação**: defina o tempo de espera para que uma ação não confirmada expire

Sobre

Veja informações de seu dispositivo

Versão

Veja a versão de software e hardware de seu dispositivo

Relatório de Erros

Configure seu dispositivo para ajudar a Microsoft a melhorar os produtos que você usa. Seu dispositivo pode coletar informações sobre operações do software para reportar mais tarde em um evento de uma série de erros.

Comentários do Cliente

Configure seu dispositivo para enviar um feedback sobre como você está utilizando os produtos Windows Mobile. Isto ajuda a identificar tendências e padrões de uso para melhorar futuras versões de produtos.

Windows Update

Configure seu dispositivo para baixar atualizações críticas e relacionadas à segurança necessárias a partir do site da Microsoft. A Microsoft oferece atualizações para o software do sistema operacional Windows e hardware com base no Windows para manter seu dispositivo atualizado e ajudar na proteção contra ameaças conhecidas de segurança.

capítulo 8

Solução de problemas

Se você tiver problemas com seu dispositivo, tente estes procedimentos antes de entrar em contato com um serviço profissional.

Entrar em contato com um centro de serviço

Se você tentou uma solução de problemas e ainda está tendo problemas com seu dispositivo, anote as seguintes informações e entre em contato com seu fornecedor local ou com o serviço pós-vendas:

- Número(s) do modelo de seu dispositivo
- Número(s) de série de seu dispositivo
- Uma descrição clara do problema

Ao entrar em contato com a Samsung, utilize os números de contato, endereços web ou endereços postais de seu país de residência.

Ao tentar ligar seu dispositivo, as seguintes mensagens são exibidas:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
O cartão SIM não é válido ou está ausente.	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado corretamente.

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Nº da senha de telefone	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM. Para desativar a função de verificação do PIN, pressione <**Iniciar**> → **Configurações** → **Segurança** → **Ativar bloqueio do SIM**.
PUK Necessário	Seu cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.

Seu dispositivo não exibe sinal (nenhuma barra próximo ao ícone de rede)

- Caso você acabou de ligar o dispositivo, aguarde aproximadamente 2 minutos para que o dispositivo encontre a rede e receba o sinal.
- Você poderá não receber sinal em túneis ou elevadores. Vá até um lugar aberto.
- Você pode estar entre áreas de serviços. Você deve receber sinal ao entrar em uma área de serviço.

Você esqueceu um código de segurança, PIN ou PUK.

Se você esqueceu ou perdeu este ou outro código, entre em contato com o fornecedor ou seu provedor de serviços.

Seu visor exibe linhas brancas.

O visor pode exibir linhas brancas se você ligou o dispositivo após um longo período de desuso ou se você removeu a bateria sem antes desligar o dispositivo. O visor deve se corrigir em um curto espaço de tempo.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se que você pressionou [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado nas informações de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Mova o microfone para mais perto de sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade de som da chamada está fraca.

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna na parte superior do dispositivo.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes seu dispositivo se desliga durante o carregamento.

- Desconecte o dispositivo do carregador, remova e reinstale a bateria, e tente novamente.
- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e suave, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo.

Ao utilizar várias aplicações ao mesmo tempo, seu dispositivo necessita de mais energia e pode esquentar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Seu dispositivo pode não conectar à Internet.

- Certifique-se de que você inseriu as configurações válidas para seu provedor de serviço internet.
- Certifique-se de que você ativou a conexão sem fio de seu provedor de serviço celular e de que o sinal não está obstruído.
- Certifique-se de que você inseriu o usuário e senha corretos.

Você não consegue encontrar um dispositivo Bluetooth.

- Certifique-se de que ambos dispositivos estão com a função Bluetooth ativada.
- Certifique-se de que a distância entre os dispositivos não é maior que 10 metros, e que eles não estão separados por paredes ou outros obstáculos.

- Certifique-se de que as configurações de cada dispositivo permita que eles estejam visíveis para outros dispositivos.
- Certifique-se de que ambos dispositivos são compatíveis com a tecnologia Bluetooth.
- Certifique-se de que a senha correta foi inserida em ambos dispositivos.

Você não consegue ouvir música em um fone de ouvido remoto Bluetooth.

- Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado ao fone de ouvido.
- Certifique-se de que o formato de música que você está tentando ouvir é suportado pelo fone de ouvido.
- Certifique-se de que a distância entre o fone de ouvido e o dispositivo não é maior que 10 metros, e que eles não estão separados por paredes ou outros obstáculos.

capítulo 9

ACORDO DOS TERMOS DE LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT PARA O SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6

Estes termos de licença são um acordo entre você e Samsung Electronics Inc. ("Companhia"). Leia-os, por favor. Eles são aplicados ao software deste dispositivo. O software também inclui qualquer mídia avulsa, na qual você recebeu o software.

O software neste dispositivo inclui o software licenciado pela Microsoft Corporation ou suas afiliadas.

Os termos também se aplicam a qualquer

- atualizações,
- suplementos,
- serviços baseados na Internet, e
- serviços suportados

para este software, a menos que outros termos acompanhem estes itens. Neste caso, estes outros termos se aplicam.

Como descrito abaixo, a utilização de algumas funções funciona com seu consentimento para a transmissão de certas informações básicas para serviços da Internet.

Ao usar o software, incluindo o uso neste dispositivo, você aceita estes termos. Se você não aceitá-los, não use o dispositivo ou software. Entre em contato com a Companhia para estipular sua política de devolução para reembolso ou crédito.

ATENÇÃO: Se o software contem tecnologias com suporte à voz, a operação deste software requer a atenção do usuário. Distrair a atenção da rua durante a direção pode causar um acidente ou outra conseqüência grave. Mesmo que ocasional, pequenas distrações podem ser perigosas durante a

direção em momentos críticos. A Companhia e a Microsoft não fazem nenhuma representação, garantia ou outras determinações de que QUALQUER uso deste software é legal, seguro ou de qualquer maneira recomendável durante a direção ou operação de um veículo motor.

Se você concordar com estes termos de licença, você tem os direitos abaixo.

1. **DIREITOS DE USO.**

Você deve usar o software no dispositivo com o qual você adquiriu o software.

2. **REQUISITOS ADICIONAIS DE LICENÇA E/OU DIREITOS DE USO.**

   a. **Uso Específico.** A Companhia projetou este dispositivo para um uso específico. Você deve utilizar o software somente para este uso.

   b. **Programas Microsoft incluídos e Licenças Adicionais Solicitadas.** Exceto como determinado abaixo, estes termos de licença se aplicam a todos os programas Microsoft incluídos com este software. Se os termos de licença de qualquer destes programas derem outros direitos que não conflitem com estes termos de licença, você também tem direitos a estes termos.

      i. Este acordo não garante a você qualquer direito com relação ao Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync ou Microsoft Outlook 2007 Trial, os quais estão sujeitos às licenças que os acompanham.

   c. **Reconhecimento de Fala.** Se o software incluir componente(s) de reconhecimento de fala, você deve

entender que o reconhecimento de fala é um processo de natureza estatística e que erros de reconhecimento fazem parte do processo.
Nem a Companhia, nem a Microsoft ou seus fornecedores são responsáveis por quaisquer danos provenientes de erros no processo de reconhecimento de fala.

d. **Funcionalidade do Telefone.** Se o software do dispositivo incluir a funcionalidade de telefone, todas ou certas porções do software do dispositivo podem ficar inoperantes se você não tiver ou mantiver uma conta de serviço com um provedor de telecomunicação sem fios ("Operadora Celular"), ou se a rede da Operadora Celular não estiver operando ou configurada para operar com o dispositivo.

3. **ESCOPO DA LICENÇA.** O SOFTWARE é licenciado, não vendido. Este acordo dá a você somente direitos de uso do software. A Companhia e a Microsoft reservam todos os outros direitos. A menos que leis aplicadas dêem a você mais direitos com relação a esta limitação, você deve usar o software somente como expressamente permitido por este acordo. Ao fazer isto, você deve concordar com quaisquer limitações técnicas no software que permitem a você utilizar somente certos caminhos. Você não deve:

- trabalhar sobre quaisquer limitações do software;
- fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software;
- fazer mais cópias do software que o especificado por este acordo;

- publicar o software para que outros copiem;
- alugar, arrendar ou emprestar o software; ou
- utilizar o software para serviços de hosting de software comercial.

Exceto se expressamente especificado neste acordo, direitos para acessar o software neste dispositivo não dão a você direitos para implementar patentes Microsoft ou outras propriedades intelectuais da Microsoft no software ou nos dispositivos que acessam este dispositivo.

Você pode usar tecnologias de acesso remoto no software, como Remote Desktop Mobile para acessar o software remotamente de um computador ou servidor. Você é responsável por obter quaisquer licenças solicitadas para uso de protocolos para acessar outro software.

4. **SERVIÇOS COM BASE NA INTERNET.** A Microsoft fornece serviços com base na Internet juntamente com o software. A Microsoft pode alterá-las ou cancelá-las a qualquer momento.

   a. **Consentimento para Serviços com base na Internet.** As funções de software descritas abaixo se conectam à Microsoft ou a sistemas computacionais provedores de serviços através da Internet. Em alguns casos, você não receberá um aviso em separado quando eles se conectarem.
   Você pode desligar algumas destas funções ou não utilizá-las. Para mais informações sobre estas funções, visite http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

Ao usar estas funções, você concorda com a transmissão destas informações. A Microsoft não utiliza estas informações para indentificá-lo ou contactá-lo.

Informações do Dispositivo. As seguintes funções usam protocolos da Internet, os quais enviam para os sistemas apropriados informações do dispositivo, como seu endereço de protocolo Internet, o tipo de sistema operacional, navegador e nome e versão do software que você está usando, e o código da linguagem do dispositivo onde você instalou o software. A Microsoft usa estas informações para tornar os serviços com base na Internet disponíveis para você.

- ***Função de Atualização do Windows Mobile.*** A função de atualização do Windows Mobile fornece a você a possibilidade de obter e instalar atualizações de software em seu dispositivo, se houver atualizações disponíveis. Você pode optar por não usar esta função. A Companhia e/ou sua Operadora Celular pode não suportar esta função ou uma atualização para seu dispostivo.
- ***Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media.*** Proprietários de conteúdo utilizam a tecnlogia de gerenciamento de direitos digitais (WMDRM) do Windows Media para proteger sua propriedade intelectual, incluindo direitos autorais. Este software e softwares de terceiros usam WMDRM para reproduzir e copiar conteúdos protegidos por WMDRM.
  Se o software falhar em proteger o conteúdo, os proprietários do

conteúdo podem pedir à Microsoft para revogar a capacidade do software em utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta os outros conteúdos. Quando você baixa licenças de conteúdos protegidos, você concorda que a Microsoft pode incluir a lista de revogação com as licenças. Os proprietários dos conteúdos podem solicitar a você a atualização do WMDRM para acessar seu conteúdo. O software da Microsoft que inclui WMDRM irá perguntar por seu consentimento antes da atualização. Se você negar a atualização, você não poderá acessar o conteúdo que necessita da atualização.

b. **Mau uso dos serviços com base na Internet.** Você não pode utilizar estes serviços de qualquer maneira que possa prejudicá-lo ou prejudicar o uso de qualquer pessoa. Você não pode utilizar estes serviços para tentar obter acesso não autorizado a qualquer serviço, dado, conta ou rede de qualquer maneira.

5. **ALERTA SOBRE O PADRÃO VISUAL MPEG-4.** O SOFTWARE deve incluir a tecnologia de decodificação visual MPEG-4. Esta tecnologia é um formato para compressão de dados de informações de vídeo. MPEG LA, L.L.C. solicita este aviso:

   O USO DESTE PRODUTO DE QUALQUER MANEIRA QUE NÃO OBEDEÇA O PADRÃO VISUAL MPEG 4 É PROIBIDO, EXCETO PARA USO DIRETAMENTE RELACIONADO A: (A) DADOS OU INFORMAÇÕES (i) GERADO E OBTIDO SEM CUSTO DE UM CONSUMIDOR NÃO ENVOLVIDO ATRAVÉS DISSO EM UM

EMPREENDIMENTO DE NEGÓCIOS E (ii) PARA USO PESSOAL SOMENTE; E (B) OUTROS USOS ESPECIAL E SEPARADAMENTE LICENCIADOS POR MPEG LA, L.L.C.

Se você tem dúvidas sobre o padrão visual MPEG-4 , entre em contato com a MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **CERTIFICADOS DIGITAIS.** Este software usa certificados digitais no formato X.509. Estes certificados digitais são utilizados para autenticação.

7. **SOFTWARE DE CONECTIVIDADE.** O pacote de seu dispositivo pode incluir o software Windows Mobile Device Center ou Microsoft ActiveSync. Caso esteja incluído, você deverá instalá-lo e usá-lo em concordância com os termos de licença que são fornecidos com ele.
Se nenhum termo de licença for fornecido, você deverá instalar e utilizar somente uma (1) cópia do software em um único computador.

8. **ACESSO À REDE.** Se você estiver utilizando uma rede, como uma rede de trabalho, o adminstrador da rede pode limitar funções ou funcionalidades de seu dispositivo.

9. **SUPORTE AO PRODUTO.** Entre em contato com a Companhia para opções de suporte. Consulte o número de suporte fornecido com o dispositivo.

10. **LINKS PARA PÁGINAS DE TERCEIROS.** Se o software fornecer links à páginas de terceiros, estes links são fornecidos a você como uma comodidade, e a inclusão de qualquer link não implica um endosso da página do terceiro pela Microsoft.

11. **CÓPIA DE SEGURANÇA.** Você pode fazer uma cópia de segurança do software. Você deve usá-lo somente para reinstalar o software no dispositivo.

12. **PROVA DA LICENÇA.** Se você adquiriu o software no dispositivo, ou em um disco ou outra mídia, uma etiqueta com um Certificado de Autenticidade genuíno com uma cópia do software genuína identifica o software licenciado. Para ser válido, esta etiqueta deve estar afixada no dispositivo, ou incluída sobre ou dentro do pacote do software da Companhia. Se você receber esta etiqueta em separado, ela não é válida. Você deve manter a etiqueta no dispositivo ou pacote para provar que você está licenciado a utilizar o software. Para identificar o software genuíno Microsoft, acesse http://www.howtotell.com.

13. **TRANSFERIR PARA TERCEIROS.** Você pode transferir o software somente com o dispositivo, a etiqueta do Certificado de Autenticidade e estes termos de licença diretamente para um terceiro. Antes de transferir, o terceiro deve concordar que estes termos de licença se aplicam à transferência e uso do software. Você não deve manter nenhuma cópia do software, incluindo a cópia de segurança.

14. **NENHUMA TOLERÂNCIA A FALHAS.** O software não é tolerante a falhas. A Companhia instalou o software no dispositivo e é reponsável sobre como ele opera no dispositivo.

15. **USO RESTRITO.** O software Microsoft foi projetado para sistemas que não necessitam de mecanismos contra falhas de desempenho. Você não pode usar o software Microsoft em

qualquer disositivo ou sistema em que um mau funcionamento do software poderia resultar em risco de ferimentos ou morte de alguma pessoa. Isto inclui a operação de instalações nucleares, navegação aérea ou sistemas de comunicação e controle de tráfego aéreo.

16. **SEM GARANTIAS PARA O SOFTWARE.** O software é fornecedio "como está". Você sustenta todos os riscos de utilizá-lo. A Microsoft não dá garantias expressas, garantias ou condições. Todas as garantias que você receber com relação ao dispositivo ou o software não originam de, e não estão ligadas à Microsoft e suas afiliadas. Quando permitido pelas suas lei locais, a Companhia e a Microsoft excluem garantias de comerciabilidade implícitas, aptidões para propósitos específicos e não-violação.

17. **LIMITAÇÕES DA RESPONSABILIDADE.** Você pode recuperar da Microsoft e de suas afiliadas somente danos diretos de até cinquenta dólares (US $50.00), ou equivalente na moeda local.
Você não pode recuperar quaisquer outros danos, incluindo danos resultantes, lucros perdidos, danos especiais ou acidentais.

    Esta limitação se aplica a:

    - qualquer coisa relacionada ao software, serviços, conteúdo (incluindo código) de páginas da internet de terceiros, ou programas de terceiros, e
    - reivindicações por quebra de contrato, quebra de garantia ou condição, responsabilidade rigorosa, negligência ou outro prejuízo à extensão permitida pela lei aplicável.

Isto também se aplica mesmo se a Microsoft deveria estar ciente da possibilidade de tais danos. A limitação acima pode não se aplicar a você, pois seu país pode não permitir a exclusão ou limitação de danos acidentais, resultantes ou outros danos.

18. **RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO.** O software está sujeito às leis de exportação e regulamentos dos Estados Unidos. Você deve cumprir com todas as leis e regulamentos de exportação domésticos e internacionais que se aplicam ao software. Estas leis incluem restições de destino, usuários finais e utilização. Para informações adicionais, consulte a página http://www.microsoft.com/exporting/.

Índice remissivo

ActiveSync
- agendar, 48
- Exchange server, 48
- instalar, 46
- sincronizar, 47

alarme
- configurar, 38
- parar, 38

Bluetooth
- ativar, 43
- conectar a outros dispositivos, 43
- enviar dados, 44
- Porta COM, 45
- receber dados, 44

calculadora, 39

calendário
- criar eventos, 30
- mudar a visualização, 30
- parar alarme de eventos, 31

certificados, 57

chamadas
- encaminhar, 13
- Histórico, 13
- número internacional, 12
- visualizar perdidas, 13

conexões, 55

contatos
- atribuir imagem ou toque, 29
- atribuir números de discagem rápida, 29

copiar ou mover contatos, 29
criar contatos do Outlook, 28
criar contatos do SIM, 28
procurar contatos, 28

conversor, 40

Cronômetro, 41

Dia D, 40

Exchange server *veja ActiveSync*

Gerenciador de arquivos, 32

Gerenciador de conexão sem fio, 55

hora e data, 54

idioma, 59

memos de voz *veja mídia*

Mensagens
email, 15
multimídia, 14
texto, 14
visualizar, 16

Messenger
configurar e conectar, 35
conversar, 36

Meus documentos
abrir documentos, 26
enviar arquivos, 26
reproduzir vídeos, 26
ver fotos, 25

mídia
gravar um memo de voz, 27
reproduzir arquivos de mídia, 21
reproduzir um memo de voz, 27

notas
criar, 32
enviar, 32

PDF Viewer, 31

relógio
configurar alarmes, 38

RSS Reader, 37

segurança, 57

sons, 53

tarefas
criar, 33
marcar como concluída, 33

visor, 54

Windows Media
adicionar arquivos à biblioteca, 21
criar listas de reprodução, 22
reproduzir arquivos, 21

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou de seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2260-07-0953

(01)07892509041607

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português 02/2008. Rev. 1.0